



AIRECABLE


**Instrucciones para el Bloqueo de Canales
(Control Parental)**

Control Parental

Esta función le permite restringir y solicitar una contraseña para poder visualizar un canal.

1. Presionar el botón **MENÚ** y, seleccione la opción **EDITAR CANALES**.

2. Enseguida seleccione nuevamente la opción **EDITAR CANALES** e introduzca la contraseña por default (0000), como puede ver en la siguiente imagen.



Control Parental

3. Para bloquear los canales, seleccione los canales deseados de la lista mostrada y presione el botón verde de **SUBTÍTULO** (función **Bloquear**), los canales bloqueados mostrarán un símbolo de candado, ver la siguiente imagen.



4. Presiones el botón **EXIT** y luego el botón **OK** para guardar los canales bloqueados.